

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION D'UNE PISCINE À BOUDIN GONFLABLE

PREPARATION DU TERRAIN

ATTENTION - TRÈS IMPORTANT!

- LE TERRAIN DOIT ÊTRE PLAT NIVELÉ. LA DÉVIATION DE CETTE DIRECTIVE PEUT CAUSER L'EFFONDREMENT DE LA PISCINE.
- La piscine doit être montée sur un terrain lisse et nivelé, un sol dur sans cailloux, graviers, brindilles, asphalte et dérivés d'hydrocarbure. N'installez pas la piscine sur aucun plancher en bois.
- **LA NÉGLIGENCE DES DIRECTIVES SUIVANTES CAUSERA L'EFFONDREMENT DE LA PISCINE ET ANNULERA LA GARANTIE!**

1. Choisissez un terrain nivelé et retirez complètement tout débris, brindilles, cailloux, objets pointus, etc. NE PAS choisir un endroit au-dessous de lignes électriques, de arbres ou à moins de 4.57 mètres d'une maison, édifice, etc. Aussi l'endroit doit être éloigné de 3.05 mètres au moins mais pas plus de 6.4 mètres d'une prise de courant 110 volts 60 Hz protégé par un Disjoncteur Différentiel (DDFT).
2. Contactez les autorités locales pour vérifier qu'aucun câble électrique, téléphoniques, conduite de gaz de ville, etc. n'existe sous l'endroit choisi.

INSTALLATION DE LA PISCINE

ATTENTION: NE PAS remplir la piscine à ras de bord et/ou permettre à personne de s'étendre ou d'appuyer sur le boudin gonflé – **LA PAROIS DE LA PISCINE S'EFFONDRE!** Après une forte pluie, **VIDER** la piscine jusqu'au niveau normal.

CONSEIL: Pour faciliter l'installation de votre piscine, déployez-la et étalez-la durant 2 heures en plein soleil avant de commencer l'installation. Le matériel de la piscine sera plus flexible lui permettant de prendre forme durant l'installation et prévenir la formation de faux plis.

1. Déployez avec précaution la piscine Quick Set® et inspectez les joints pour défauts de fabrication. Le boudin gonflable étant au-dessus, étalez la piscine sur l'endroit choisi tout en s'assurant que le fond de la piscine est à plat et rond. Situez les trous de raccordement d'entrée/sortie de manière qu'ils soient entre 3.05 et 6.4 mètres de la prise électrique qui alimentera la pompe.
2. Gonflez le boudin supérieur. Pour gonfler, pressez à la base du cou de la vanne pour ouvrir la soupape de retenue.
3. Remplissez la piscine d'eau à peu près 0.03 mètres du fond. Arrêtez le remplissage et égalisez les faux-plis du fond. Tirez la parois vers l'extérieur d'en-dessous du boudin supérieur, tout autour du bas de la piscine pour qu'elle puisse se remplir uniformément.
À NOTER: SI LA HAUTEUR DE L'EAU EST DE 0.03-0.05 MÈTRES SUR N'IMPORTE QUEL COTÉ AVANT QUE LA PISCINE NE COMMENCE À SE REMPLIR AU CENTRE, LA PISCINE N'EST PAS SUFFISAMMENT NIVELÉ ET DOIT ÊTRE CORRIGÉE, VOIR "PREPARATION DU TERRAIN", CI-DESSUS.
4. **À NOTER: LE POIDS DE L'EAU PRÉVIENDRA L'AJUSTAGE APRÈS CE POINT.**
5. Suivez les directives de "Installation du Filtre" contenu dans le manuel du propriétaire "System Filtre pour Piscine", pour installer les deux jeux de Raccords de Parois de Piscine comme indiqué de "A" à "C".
6. Assurez-vous que le raccord de la vidange est bien bouché et le bouchon est bien en place. Bouchez les deux Raccords de Parois de Piscine (16) par le coté intérieur de la piscine à l'aide des deux Bouchons de Raccord de Parois (20).
7. Continuez le remplissage, le boudin gonflé s'élève en même temps que l'eau. Le niveau de l'eau devra être près de la partie inférieure du boudin. Une fois ce point atteint, retournez au manuel du propriétaire: "System Filtre pour Piscine" et continuez l'installation à partir de "D".

ENSEMBLE FILTRE-POMPE ET INSTALLATION RACCORD DE PAROIS

DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE CONCERNANT L'ENSEMBLE FILTRE-POMPE, EN PAGE 6: INSTALLATION ENSEMBLE FILTRE-POMPE, INSTALLEZ L'ENSEMBLE FILTRE-POMPE ET LES DEUX JEUX DE RACCORDS DE PAROIS DE PISCINE COMME INDIQUÉ DE "A" À "C".