


# INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR EL ÁRBOL

Felicitaciones por la compra de tu nuevo árbol **Polytree®**!. Sigue las instrucciones cuidadosamente para armar tu nuevo árbol de forma rápida y sencilla.

1. Antes de que empieces a ensamblar tu árbol, busca un lugar adecuado, cerca de un tomacorriente de pared.
2. Ensambla la base del árbol y ubícala en una superficie nivelada. (Ver Fig. A)


**Fig A - Tree Stand de la Asamblea**



Inserta y desliza las patas hacia arriba hasta que caigan en las ranuras de la base y queden bien aseguradas.

**Fig. B - Ensamblaje de Lámpara y Árbol**

**\*Para el árbol  
(Sólo para uso en interiores)  
0.34A 120V 60Hz**



3. Cada sección del árbol está etiquetada con un número. Antes de comenzar a ensamblar, identifica todas las secciones del árbol.
4. Comienza a ensamblar el árbol de abajo hacia arriba. Comienza con la sección inferior e insértala en la base ya ensamblada. Asegúrate de que el tronco esté bien ajustado a la base.
5. Ahora inserta la(s) sección(es) del medio en la sección inferior hasta que llegues a la punta del árbol.
6. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de que los cables no hagan contacto con las bisagras de las ramas.
7. (Para árboles preiluminados solamente) Conecta las guinaldas de luces según los colores de las etiquetas indicadas en la Fig. B e inserta el enchufe con etiqueta verde en el tomacorriente de pared. En caso de que haya bombillas que parpadeen o no enciendan, revisa que los enchufes no estén sueltos y/o que no haya bombillas rotas, sueltas o faltantes. Reemplaza las bombillas inmediatamente para asegurar el buen funcionamiento y vida útil del árbol preiluminado.
8. Comienza por darle forma a las ramas y puntas de abajo hacia arriba. Comienza por las puntas más separadas del tronco y extiéndelas una hacia la derecha, una hacia la izquierda y la otra en el centro de la rama. (Ver Fig. C)

**Fig. C**

Vista superior



Vista lateral



9. Después de ensamblar el árbol siguiendo los pasos anteriores, peina las ramas suavemente hacia arriba para lograr un aspecto uniforme. Cambia las ramas para llenar cualquier vacío. El árbol de Navidad está completo y listo para ser decorado.

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Retira todos los adornos y la decoración. En el caso de los árboles preiluminados, desenchufa, en primer lugar, el cable de extensión del tomacorriente de la pared y después desconecta el cable de extensión de las luces que alimenta a cada sección del árbol.
2. Desarma el árbol de arriba hacia abajo. Comienza con la punta del árbol, levantándola suavemente para retirarla de la sección de abajo y pliega todas las ramas hacia el tronco.
3. En caso de dificultad para separar el tronco, aplique un poco de lubricante en la junta y gire la parte superior del mismo en ambas direcciones. Vuelva a levantar la parte superior.
4. Continúa separando suavemente cada sección de la inferior, plegando todas las ramas hacia el tronco hasta retirar la última sección de la base del árbol.
5. Con cuidado, coloca cada sección del árbol dentro de la caja de envío y ciérrala con cinta adhesiva.
6. Cuando el árbol no se esté usando, guárdalo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición directa a la humedad o al calor excesivo pudiera dañar el árbol.

## CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Para árboles preiluminados, en caso de que el árbol no encienda

1. Asegúrate de que todos los enchufes estén conectados correctamente según los colores de las etiquetas indicadas en la Fig. B y que el cable de corriente esté enchufado al tomacorriente de la pared. Lee las instrucciones que están en la guía de ensamblaje. (En caso de que el árbol venga con un pedal, trata de pisar el botón de encendido y apagado [on/off])
2. Revisa los fusibles de los enchufes del cordón de luces y el cable de corriente. Reemplázalos en caso de que sea necesario. Nota: Asegúrate de usar los fusibles adecuados como se indica en el enchufe del cordón de luces y el del cable de alimentación.
3. Revisa que no falten bombillas, ni que haya sueltas o rotas, y reemplázalas en caso de que sea necesario.

### La clavija de la bisagra está suelta

1. Viene con clavijas adicionales para reparar las bisagras. Coloca la rama dentro de la ranura del soporte.
2. Inserta una nueva bisagra en el orificio y asegúrala con la arandela de presión. (Ver Fig. D)

## PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol viene con las clavijas y arandelas para la bisagra y en el caso de los preiluminados, vienen con bombillas y fusibles de repuesto. En caso de que se necesiten piezas adicionales, por favor, contacta a nuestro centro de atención al cliente.




Fig. D

## ATENCIÓN

En el caso de los árboles con luces Surebright™, no retires las bombillas cuya base tenga un aro blanco. Estas bombillas son las lámparas de seguridad con fusibles incorporados. Retirar estas bombillas dañaría permanentemente el cordón de luces y anularía la garantía limitada de éste producto.

## ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD

Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, **No lo Devuelvas al Lugar de Compra**. Por favor, llámanos al 1-888-919-0070 o visita nuestro sitio en internet: [www.polygroup.com](http://www.polygroup.com). Uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.

Núm. de Identificación del Árbol: \_\_\_\_\_ Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Núm. de UPC del Árbol: \_\_\_\_\_ Dirección: (No Puede Ser Apartado Postal) \_\_\_\_\_

Tienda de Compra: \_\_\_\_\_ Ciudad y Estado: \_\_\_\_\_

Especifica el Problema: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono Diurno: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

**EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL ESTÁ UBICADO EN EL PANEL DEL EXTREMO DE LA CAJA. EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL SE REQUIERE PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO.**